## *Alimentazioni e cavi*



04761054

| Codice articolo | Descrizione | Lunghezza, m |
|---|---|---|
| **06960046** | Alimentazione 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz, 12 V, 400 ÷ 600 mAh per RUGOSURF 20 | |
| **00760258** | Adattatore + caricabatteria 14 V (cavi non inclusi) | |
| **04761054** | Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50 ÷ 60 Hz, 6,6 Vdc, 750 mAh | |
| **04760153** | Alimentazione M4P-3 + adattatori UE, UK, US e CH | |
| **04761055** | Cavo di alimentazione, EU | 1,8 |
| **04761056** | Cavo di alimentazione, US | 1,8 |
| **04761072** | Cavo di alimentazione, UK | 1,8 |
| **04460016** | Alimentazione TWIN-T20 + cavi UE, UK, US e CH | 1,2 |
| **02160038** | Alimentazione 80 ÷ 240 Vac, 50 ÷ 60 Hz per TPS | |

## *Batterie*



00760256

| Codice articolo | Descrizione |
|---|---|
| **00760256** | Blocco batteria ricaricabile, per MICRO-HITE |
| **06960063** | Accumulatore NiMH 8,4 V, 170 mAh, formato PP3, per RUGOSURF 20 |